

RC-SS-W スピニングリール用カーボンハンドル 取扱説明書

この度は、RC-SSをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品の取り付け前には必ず取扱説明書をお読みください。※適合機種は弊社WEBサイトでご確認ください。

マニュアルリターン専用



本商品はマニュアルリターン専用です。ベールアームを戻す際は、必ず手でベールを返してお使いください。オートリターンで使用すると、ベールがハンドルに干渉する事があります。

■付属品

ノブキャップはずし用工具

取り付け方法

- ①リールから純正のハンドルを外し、RC-SSスピニングカーボンハンドルをリールに取り付けます。
- ②純正ハンドルの取り外し及び取り付け方法についてはリール本体に付属の取扱説明書内「ハンドルの左右交換方法」をご参照ください。

注意!

ご使用前にハンドルを回転させ、異常が無いか動作確認をしてください。また軽量化ハンドルのため、必要以上に強く締め付けるとネジ山やシャフト破損の原因となります。

⚠ 注意事項

- ベールアームの開閉は手動で開閉して下さい。オートリターンを利用するとベールアームとハンドルが干渉しロックする場合がありますのでご注意ください。
- 本商品は折り畳みができません。収納時に邪魔になる場合はリールから取り外して保管してください。
- 本商品の不具合について新品未使用のみ無償交換いたします。
ご使用後のアフターサービスは全て有償となります。
- 本製品に起因するリールの不具合や破損等についてはリールメーカーの修理対象外となる場合があります。装着に関してはすべて自己責任となります。
- 本商品装着状態ではリールメーカーのアフターサービスが受けられない場合があります。アフターサービスを依頼される場合は本製品を取り外してから依頼してください。
- 本製品は釣り用です。釣り以外の目的には使用しないでください。